



1. Кнопка 1 (А) 4. Кнопка 4 (D)
2. Кнопка 2 (В) 5. Светодиодный индикатор
3. Кнопка 3 (С)

Очищення пам'яті

1. Для захода в режим простреммирования, одновременно нажать и удерживать кнопками в течение 3 секунд кнопку «1» и кнопку «2». Светодиодный индикатор быстро мигнет три раза.
2. Проведшая удерживать нажатой кнопку «1», нажимает «+» кнопку «2» три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустить все кнопки.

Примечание:

Если вы по ошибке считали память устройства, вы можете восстановить предыдущие коды. Для этого необходимо одновременно нажать и удерживать нажатыми в точности 3 секунды кнопки «3» и «4». Сегодняшнее начнет быстро моргать.

Копирование пульта с фиксированным (статическим) кодом

1. Поднесите оригинальный работающий пульт как можно ближе к пульту Airline.
2. Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку оригинального пульта, которую необходимо копировать.
3. Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте Airline. Дождитесь пока светодиод на пульте Airline загорится ровным светом.
4. При необходимости, повторите аналогичные операции для остальных кнопок пульта.

Копирование пульта с динамическим (плавающим) кодом

1. Поднесите оригинальный работающий гулит как можно ближе к пульту Airline.

2. Нажмите и удерживайте нажатой оригинальную кнопку «А», которую необходимо записать.
3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку «А», которую необходимо запрограммировать на гудке Airline. Дождитесь пока светодиод на пульте Airline загорится ровным светом. После зажигания кнопки «А», остальные кнопки будут генерироваться автоматически.
4. Когда код сгенерирован, его необходимо записать в пульт или радиоприемник, в соответствии с А-структурой в вашей плате.

Примечание:

После копирования гуглса с динамич-ским кодом Dooghan, An Motors, Nice, BFT - записе в радиоприёмник обяза-тельна. Пулът буде работатъ только после записи в радиоприёмник.

Копирование пульта BFT MITTO2 и MITTO4

[illegible]

Примечания:

Кнопка «Е» на пульте Airline удерживается нажатой на протяжении шагов 2 и 3.

Для того чтобы с помощью пульта Airline ввести радиоприёмник BFT в режим программирования (режим отправки начального кода) необходимо нажать « ϵ » и «4» кнопки.

СОВМЕСТИМОСТЬ

ЧЛПБ, 2260, 2262, 2264, 2240, 5326, 3С5262, HT600, HT63С, HT6207,
HT6010, HT6012, HT6014, SMC918, 527, 1527

Пути:

CAMP TOP32 NAJW/FF	BFT MITT02 MITT04	Gas623
Digitel 302 Digital 304	Very VE	Apollo-C
Banish1.GTW/AA5	Altmet	GRD ALJ600
REINICHA TO GO WU	NOVOFFRM	CISN
UXJHWAH 134	Marmite1272	Melot1ine N04B9-125M
NED HED JHJH, HJZ, HJ4J	I-HAC X14 533RC	Hoccon P-130C
NICE FLORES SMULO	KEY DMB-52R	Centurion NCT-4
DOCEB6C/TX0029 TX0048	ATA PTX4	ARM MOTOR AT-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СМ	А. АНО.8	А. АНО.7	А. АНО.3	А. АНО.4
Тип тула	факторизован, гус-машинный тур			
Композитная среда	Да			
Экран ввода	123,25 МГц			
Дальность чтения	50 миль			
Большинство каналов	1 канал			
Мощность, излучение	не более 10 мВт			
Температура эксплуатации	от 20 °C до +55 °C			
Материал	Пластик	металл/пластик	металл/пластик	металл/пластик
Тип батареи	Батарея ZPA 100	Батарея ZPA 100	Батарея ZPA 100	2x CR2032
Размеры Д x Ш x В, мм	65x70x30	50x30x34	65x50x45	50x30x40
Вес, грамм	38 г	35 г	40 г	36 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пуль дистанционного управления – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

- Не используйте прибор в взрывоопасной среде, влияя на состав легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и выделения электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок теплой водой. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившее свой срок устройство и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на переработку или на экологически чистую утилизацию.

Срок гарантии 1 год

[illegible]